

CORDLESS WASHER

コードレス高圧洗浄機

汚れに合わせて
ノズルを切替え

3種の
噴射モード

2種の
給水方法

連続
10-20分
稼働

ボトル給水も

CORDLESS WASHER

コードレス高圧洗浄機

バッテリー充電式

追加の予備バッテリーございます!! (別売り)



直噴モード

ピンポイントで汚れを
落とします

拡散モード

広範囲で汚れを落とす
ます

泡モード

ボトルに洗剤を入れて
使用できます

ご使用方法



①バッテリーにアダプターを差し込み、充電してください※充電時にはランプが点灯します



②ホースにコネクタを差し込み、取り付けます



③ガン本体にコネクタの先端を挿入させ、差し込んで取り付けます



④ガンロッドをねじ入れて、取り付けます



⑤ガンロッドの先端を露出させ、ノズルを差し込んで取り付けます



⑥バッテリーの赤い部分を押しながら、本体をスライドして取り付けます



⑦フィルターを水に入れて、トリガーを引いてご使用ください



ボトルコネクタを使用するとペットボトルでも給水できます※ホースは適当な長さにカットしてご使用ください

セット内容



バッテリー

24V
リチウム
イオン電池

長さ
約5M

ボトルコネクタ

アダプター

泡ボトル

拡散ノズル

【製品仕様】

バッテリー : 24V リチウムイオン電池
連続稼働時間 : 10-20分
充電時間 : 4-5時間
電圧 : 18.5V
ホース : 約5M

EDN-422 コードレス高圧洗浄機

発売元: 株式会社EDITION

〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1-18-24

0120-882275

月～金(祝日除く) 9:30～17:00

HP: <https://edition-net.com>

