

# フジマック スピーカー付ライト

取扱説明書

この度はフジマック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

## はじめに

- 本製品及び本取扱説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- Bluetoothの周波数は2.4GHzを使用しております。電子レンジの周辺や無線LAN機器・デジタルコードレス電話機等、2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズが発生する可能性がございます。
- 本製品は電波法に定められた技術基準適合証明を受けています。
- 万一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても弊社はその一切の責任を負いません。
- ご使用前に裏面の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

## パッケージ内容

- スピーカー付きライト 1台
- リモコン 1個 (電池別売：単4形アルカリ電池2本)
- 取扱説明書

## Bluetoothの接続方法

### 【iOS端末の場合】

- ①Bluetooth設定を開きます。
- ②Bluetoothを有効にし、デバイスが検出可能になっていることを確認します。
- ③Bluetooth機器の電源を入れます。
- ④iOSデバイスがBluetooth機器を検出すると、一覧に表示されます「BJ-001」という名前の機器をタップして選択します。
- ⑤接続が完了すると、スピーカーから「ピプー音」が鳴ります。
- ⑥iOSデバイスとBluetooth機器が正常にペアリングされ、完了です。

### 【Android端末の場合】

- ①機器接続を開きます。
- ②Bluetoothを有効にし「新しい機器とペア設定する」をタップします。
- ③Bluetooth機器の電源を入れます。
- ④AndroidデバイスがBluetooth機器を検出すると、一覧に表示されます「BJ-001」という名前の機器をタップして選択します。
- ⑤接続が完了すると、スピーカーから「ピプー音」が鳴ります。
- ⑥AndroidデバイスとBluetooth機器が正常にペアリングされ、完了です。

## 安全上の注意

!  
警  
告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。  
(火災の原因)
- 調光機能のついたソケット本体や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に仕様しないでください。(破損・発煙の原因)
- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

!  
注  
意

- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。  
(短寿命の原因)
- 水滴がかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。  
(破損の原因)
- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。  
(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。  
(ヤケドの原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

## ご使用上の注意

- 改造や分解はしないでください。LEDなどは交換できません。
- 密閉形器具、又は密閉に近い器具では使用しないでください。温度上昇が大きくなり、寿命が短くなりますので避けてください。
- 点滅を頻繁に繰り返す場所での使用はランプの寿命が短くなりますので避けてください。
- ランプの周囲温度が40°Cを超える所では使用しないでください。
- ラジオやテレビなどの音響機器、又は映像機器などの近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上はなしてご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用したテレビやエアコンなどの近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがありますので、ご注意ください。
- 直流電流で使用しないでください。
- LED素子には光色、明るさが異なることがあります。
- 人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合がありますのでご注意ください。
- 雷の時に使用しないでください。異常動作や落雷の危険があります。