

COBモード(強・弱)



強 350^{ルーメン}lm 点灯時間 (満充電時) 約2.5時間

弱 150^{ルーメン}lm 点灯時間 (満充電時) 約 5時間

COB・XPE 点滅モード



強 150^{ルーメン}lm 点灯時間 (満充電時) 約 4時間

弱 60^{ルーメン}lm 点灯時間 (満充電時) 約 8時間

XPEモード(強・弱)

リチウムイオン充電電池内蔵

1200mAh



充電ケーブル:USB(TYPE-C)ケーブル

滑り止め付き

動きが多い場面やヘルメットなどでもしっかりとホールドします。



点灯
消灯

センサースイッチ

暗所や汚れた手でスイッチに触れずに点灯/消灯の切替が可能。
※点灯でさせていたライトの点灯/消灯のみ

CYCLING

センサースイッチ
手を触れずに照明モード切替

最大350^{ルーメン}lm

NIGHT RUNNING

照射エリア約50m²

軽量約70g

CAMPING

最長約8時間点灯
(XPE「弱」使用時)



LED SENSOR HEAD LIGHT



LEDセンサーヘッドライト SHL350BL

LEDセンサーヘッドライト各部名称



品質表示

材質: 本体部分/シリコン バンド部分/ナイロン
内蔵バッテリー: リチウムイオン電池 (1200mAh)



4 934341 520001

センサーモード使用方法

- 🔘 スイッチボタンを押して点灯状態になりますと が赤く点灯します。
- 🔄 モード切替ボタンを押すと が緑に点灯し、センサーモードになります。センサー部分に手をかざすと点灯したライトの点灯・消灯となります。

充電方法

付属のUSBケーブルを使用し充電してください。
※充電完了後はケーブルを外し充電をやめてください。

充電中の場合はランプが 赤色に点灯
充電完了の場合はランプが 緑色に点灯
(満充電までの時間目安: 約3時間程度) ※USB充電ケーブル差込口は、XPEライトの後ろ側にあります。充電完了後はゴムカバーをしっかり閉じてください。

保管方法

満充電状態にして保管してください。
定期的な動作確認をお願いします。

使用上の注意

- ライトの光を直接目に当てないようにしてください。直視しますと一時的に見えにくくなり、大変危険です。
- 本製品に落としたり衝撃を与えないようにしてください。
- 分解・改造は故障の原因となりますので分解はしないでください。
- 内蔵リチウムイオンバッテリーの為、電池の交換は出来ません。

発売元 **天寿刃物コーポレーション**

〒673-0404 兵庫県三木市大村 63-32 TEL.0794-82-5449 FAX.0794-82-8489
https://www.fujimoto-sansho.jp/ Mail : yamaryo@violin.ocn.ne.jp