


NIVG-1600 本体



商品型番:NIVG-1600 本体

分解図No.	部品名
1	エンジンASSY
2	ネジ
3	ファン
4	キー
5	オルタネーター
6	ナット
7	ボルト
8	ステーター
9	ピン
10	ショックアブソービングフットA
11	ボルト
12	フリップフラップ
13	ボルト
14	ボルト
15	エンドカバー
16	ボルト
17	エンドカバーキャップ
18	ロックワッシャー
19	アースプレートA
20	ネジ
21	ネジ
22,25,26,27	マフラーカバー ※スポンジ付き
23	ラバーダクト ※スポンジ付き
24	リテーナーリング
28,53	本体カバーL ※スポンジ付き
29	ラバーグロメット
30	燃料フィルター
31	ホースクランプA
32	燃料ホースA
34,33,42,43	サイドカバーL ※スポンジ付き
35	ネジ
36	燃料コックノブ
37	ネジ
38	リコイルスターターグリップ
39	リコイルスターターグリップカバー
40	ネジ
41	ロープガイドプレート
44	燃料コック
45	ネジ
46	ホースクランプB
47	燃料ホースB
48	ホースクランプC
49	ボルト
50	スプリングナット
51	スクエアナット
52	クッションパッド
54	ラバーパッド
55	ナット
56	エンジンバンパーブロック
57	本体ベースプレート




商品型番:NIVG-1600 本体

分解図No.	部品名
58	スペーサー
59	ゴム足
60	ワッシャー
61	ボルト
62	インバーターASSY
63	燃料タンクダンピングリング
64	インバーターマウンティングブラケットベース
65	インバーターマウンティングブラケットクッション
66	インバーターマウンティングブラケット
67	ボルテージレギュレーター ※配線付き
68	ネジ
69	ネジ
70	直流コンセント
71	袋ナット
72	ナット
73	ネジ
74	エンジンスイッチ/エコモードスイッチ
75	コントロールパネルベース
76	ネジ
77	チョークレバーASSY
78	チョークレバーマウンティングプレート
79	ボルト
80	ロックワッシャー
81	周波数切替スイッチ
82	直流サーキットブレーカー
83	USB出力端子カバー
84	交流コンセント
85	ナット
86	USB出力端子
87	ナット
88	ボルト
89	ランプASSY
90	フロントカバー
91	ショックアブソービングフットB
93,92	本体カバーR ※スポンジ付き
95,94,100	サイドカバーR
96	オイル注入口カバーテザー
97,98,99	オイル注入口カバー ※スポンジ付き
101	プラグレンチ差込口カバー
102	ネジ
103,108~111	燃料タンク ※シルバーペーパー付き
104	燃料タンクマウンティングラバークッション
105	フィルター
106	燃料タンクフィリングラバーマット
107	燃料タンクキャップ
112	アースプレートB
113	電源ケーブルASSY
114	直流ケーブルA
115	直流ケーブルB
116	アースワイヤーセット (3本組み)

商品型番:NIVG-1600 本体





分解図No.	部品名
117	交流ケーブル
付属品	直流バッテリー充電用コード
付属品	プラグレンチセット ※棒ハンドル付き
付属品	ドライバーセット
	取扱説明書
	梱包箱

NIVG-1600 エンジン



株式会社 ナカトミ

NIVG-1600 エンジン



商品型番:NIVG-1600 エンジン

分解図No.	部品名
1-1	点火プラグ
1-2	シリンダーヘッドカバー
1-3	スペーサープレート用ガスケット
1-4	シリンダーヘッドカバースペーサープレート
1-5	ネジ
1-6	シリンダーヘッドカバー用ガスケット
1-7	ローツカーアームASSY
1-8	ローツカーアームシャフト
1-9	アッパーリテーナー
1-10	バルブスプリング
1-11	エキゾーストバルブ
1-12	インテイクバルブ
1-13	ボルト
1-14	バルブ用オイルシール
1-15	シリンダーヘッドASSY
1-16	両ネジボルト
1-17	ナット
1-18	インシュレーター用ガスケット
1-19	インシュレーター
1-20	両ネジボルト
1-21	シリンダーヘッド用ガスケット
1-22	ボルト
1-23	コネクティングロッド
1-24	コネクティングスタッド
1-25	カムシャフト
1-26	スプリングワッシャー
1-27	ワッシャー
2-1	ピストンピンクリップ
2-2	ピストンピン
2-3	ピストン
2-4	ピストンリングセット
2-5	コンロッド
2-6	クランクシャフトASSY
2-7	ワッシャー
2-8	ナット
3-1	オイルシール
3-2	ボルト
3-3	クランクケース
3-4	ダウエルピン
3-5	クランクケース用ガスケット
3-6	ベアリング
3-7	ボルト
3-8	プレート
3-9	ボルト
3-10	オイルセンサー
3-11	オイル注入口キャップ
3-12	オイル注入口キャップ用パッキン
3-13	クランクケースカバー
4-1	イグナイター
4-2	スターターキャニスター

商品型番:NIVG-1600 エンジン

分解図No.	部品名
4-3	ファン
4-4	ボルト
4-5	プラグ
5-1	ボルト
5-2	リコイルスターターASSY
5-3	ファンカバー
5-4	カウルフード
5-5	ボルト
5-6	スプリングプレート
5-7	マフラーカバーベース
5-8	マフラーカバー
5-9	エキゾーストラバーダクト
5-10	ネジ
5-11	ネジ
6-1	マフラー用ガスケット
6-2	マフラーASSY
6-2の一部	マフラーキャップASSY
6-2の一部	マフラー用フィルター
7-1の一部	エアーフィルターベース
7-1の一部	フィルターカバー ※固定ネジ付き
7-1の一部	スポンジフィルター
7-2	ゴムホース
7-3	エアーフィルター用ガスケット
7-4	キャブレター用燃料フィルター
7-5-1	キャブレターASSY ※モーター付き
7-5-2	ドレンホース
7-6	キャブレター用ガスケット