

KINDOX

ポケット ミニバーナー

使い方

ワンポイント アドバイス

記載の理由以外で着火しない場合は故障が考えられます。その際は下記相談センターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

☎0570-001233

TTSお客様相談室

1 最初の着火は少し「タメ」てから!!



最初に使う時は着火ボタンを半押しぎみにゆっくり操作し、気化したガスを溜めてから着火するようにカチッと押してください。

着火しないため着火ボタンを繰り返し押し続けると気化装置が冷却し点火し難くなります。これは誤った使い方です。

2 着火時に最適な環境温度は 25℃です!!



※ご注意ください※

気温が10℃以下になるとガスが気化しにくくなり着火できない場合があります。これは故障ではありません。特に冬季や寒い環境では、手のひら等で本体を温め、気化しやすくなるようにしてご使用下さい。


3 連続着火「10 秒」以上は要注意!!

長押(長秒)



間違った使い方

連続 10 秒以上の着火は故障の原因となります



※ご注意ください※

10 秒以上の着火を行うと、炎に近い先端部分の樹脂製部品などが変形したり、目詰まりなどの故障の原因となります。長時間の連続着火は行わないでください。

4 ガスの補充は上下の関係に注意して!!



正しい補充の仕方



間違った補充の仕方



※ご注意ください※

必ず市販のガスライター用ガスボンベをご使用ください。左記図「正しい補充の仕方」の通り本製品を逆さまに下にして、ガスボンベのノズルを上から本体底部のガス注入口に接するようであて、1〜2 秒間押し付ける操作を 2〜3 回繰り返して注入してください。

※ガス注入直後は注入口付近にガスが溜まっている場合がありますので約 2 分程度待ってから着火操作を行ってください。

