

開閉式 USB ソーラーランタン

取扱説明書





SV-8432

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は、大切に保管してください。

各部の名称

本体


吊り下げフックで吊り下げて
使うことができます。



仕様

電池種類	リチウムイオン電池
電池電圧 / 容量	3.7V/3,200mAh
定格入力電圧・電流	5V1A
定格出力電圧・電流	5V1A
満充電時間	USB充電: 約6~8時間 ソーラー時: 約15時間(晴天時)
ルーメン数	約200~300lm
連続使用時間	約6~15時間
防水レベル	IPX4相当

付属品



本体充電用USBケーブル
タイプA-タイプC×1

使用上の注意

- 長期保管する際は、3ヶ月に1回充電してください。
- 車のダッシュボードなど高温になる場所には、置かないでください。破裂や故障の原因になります。
- カバンの中など通気性の悪い場所での充電はしないでください。
- ソーラーパネルは過度な衝撃を与えると破損の原因になります。
- ライトの光を直接目に当てないでください。目が一瞬、見えにくくなることがあり、大変危険です。
- 本製品で物をたたいたり、投げたりしないでください。
- 故障の原因になりますので、改造、または分解はしないでください。
- USBケーブルをしっかりと差し込んで充電してください。
- 使用後は、満充電にして保管してください。バッテリーが無くなっている状態で保管をしていると充電が出来なくなる場合があります。
- 本体を充電中に別の機器への接続、充電をしないでください。
別の機器への充電を行う際は、本体の充電をやめてから接続し直して充電してください。
- ご購入後は、必ず付属のUSBケーブルで満充電にしてください。
- ソーラーパネルで充電する場合は、付属のUSBケーブルより供給電力が少ない為、確認ランプに反映されない場合があります。
- ソーラーパネルでの充電時間は、太陽光の強さや照射角度、周囲温度、季節によって大きく変動します。また、室内の窓辺や蛍光灯・LED電球の光では蓄電できません。
- 満充電にしたい場合は、付属のUSBケーブルで充電してください。
- 急速充電は、対応していません。
- 本製品は、「水しびきに耐える耐水構造(IPX4相当)」です。
あらゆる方向からの水しびきに対する試験を実施していますが、完全防水ではありません。
- 水中への浸漬や、強い水流を直接かけることはおやめください。

保証書

品名 開閉式 USB ソーラーランタン

お買い上げ日	年 月 日	保証期間はご購入日より6ヶ月間です。6ヶ月以内に故障が発生した場合はご購入の販売店またはセーブ・インダストリー(株)のサービス窓口にご連絡ください。
お名前	店名・住所	販売店
ご住所 〒()		
電話番号	電話番号	
保証規定		
1.保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の 販売店または、セーブ・インダストリー(株)のサービス窓口にご連絡ください。 2.保証期間内に製品と保証書をご持参ください。 3.保証期間内でも改修の場合は、有料とさせていただきます。 (1)本保証書のご提示がない場合 (2)本書にお買上年月日、お客様の店名、販売店名の記入がない場合及び本書の文 句を書き換えられた場合。 (3)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。 (4)ご購入後の輸送、移動及び落下などによる故障及び破損。 (5)火災、地震、水害、落雷その他の天災地災、公害や異常電圧による故障及び破損。 (6)消耗品を取り替える場合。 4.本保証書は日本国内においてのみ有効です。 5.本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。		


セーブ・インダストリー株式会社

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺1-36-5 TEL (0256)33-7113 FAX (0256)35-1790
URL <http://www.save-ind.co.jp> E-mail info@save-ind.co.jp


ライトの使用法

スイッチボタンを押すたびに①～⑦に変化します。点いているライトを消灯したい時はスイッチボタンを長押ししてください。


①懐中電灯 点灯




②懐中電灯 点滅




③右側面ライト 点灯




④左側面ライト 点灯




⑤両側面ライト 点灯 (強)



⑥両側面ライト 点灯 (弱)




⑦消灯



側面ライトは下に向けて開くことができます。

本製品からお持ちの機器に充電する方法


お持ちのUSBケーブルを「⑦」のタイプAプラグ差込口または「④」のタイプCプラグ差込口にセットし、充電したい機器を接続すると充電が開始されます。満充電で携帯電話、約0.8回の容量(機種によって異なります)を充電できます。



- ⑦タイプAプラグ差込口(外部充電用)
- ④タイプCプラグ差込口(本体充電用)

充電したい機器

充電したい機器の
充電ケーブル



「⑦」タイプAプラグ差込口、
または「④」タイプCプラグ
差込口のどちらかに接続

※充電開始後すぐにスマートフォンや電子機器の表示パネルに「警告」や「充電をやめてください」といった表示が出る場合があります。その際はすぐに充電を中止してください。故障の原因となります。

※USBプラグは無理に奥まで差し込まないでください。


スマートフォン充電時の注意事項

1. スマートフォンの充電の際は、電話帳やメモリー情報が突然消失する危険性があります。あらかじめバックアップをとっておかれる事を強くおすすめします。
2. 本製品は充電器が使用できない時の一時的な使用のみにご利用ください。
3. 本製品の使用により、スマートフォンが万が一通話不能になったり、メモリーを消失した場合でも、当社では責任を負いかねます。ご了承の上、ご利用ください。

本製品へ充電する方法

■USBケーブルで本製品を充電する

- ①付属の本体充電用USBケーブルを「④」タイプCプラグ差込口に接続して充電してください。
- ②正しく充電されていると緑ランプが点灯・点滅します。




「④」タイプCプラグ
差込口に接続

- ※付属のUSBケーブルで充電してください。他のケーブルを使用すると充電できない場合があります。
- ※お持ちのAC充電器をご使用ください。
- ※USBプラグは無理に奥まで差し込まないでください。

■ソーラーパネルから本製品を充電する

ソーラーパネルを開き、ソーラーパネルが太陽光に対して垂直に当たるように置いてください。

- ※充電時間は、太陽光の強さや照射角度、周辺温度、季節によって大きく変動します。室内の窓辺や蛍光灯・LED電球の光では蓄電できません。
- ※車のダッシュボードなど高温になる場所には、置かないでください。



■本製品の充電時間

USB充電: 約6～8時間 ソーラー充電: 約15時間(晴天時)