

くるくるプリンセス

くるくる回る!



プリンセスがコマに!!



①差し込む

回転用スティックを
本体のうしろ(スカートの下へん)
の穴に差し込む。



②引き抜く

親指と人差し指でスカートを持ち、
もう片方の手で勢いよく
スティックを引き抜きます。



③回す

置くともまが回ります。
スタンドにのせると
その場でくるくる回転!!



セット内容

- ・プリンセス(コマ)
- ・回転用スティック
- ・スタンド

NO.206-904

くるくるプリンセス 4色アソート

入り数 120/C 60/IN 12/DP

材質: ABS(本体)、PP(スティック、スタンド)

本体サイズ: W4.5×約H7.0×D4.5cm

ディスプレイサイズ: W28.5×H12.5×D24.5cm 4 534253 269045

上代
税抜 **500円**

