

取扱説明書

誤った使用方法是、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、必要なときにいつでも取り出して確認できるように、大切に保管してください。


⚠️ ご使用上の注意

- 本品は、山菜採り・果実の収穫・山歩き・山中作業を補助するための商品です。
- 野生動物への攻撃や威嚇を目的とした商品ではありません。
- 野生動物との遭遇防止や接近防止、使用者の安全を保証するものではありません。
- 野生動物に遭遇した場合は、各自治体・関係機関の案内に従い、無理に近づかず安全確保を優先してください。
- 人や動物に向けて振り回したり、突いたり、叩いたりしないでください。
- 使用前に、各接続部が確実に固定されているか、ゆりみ・破損・変形・著しいサビがないか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本品は医療用・介護用の杖ではありません。全体重を強く預ける使用は避けてください。
- 足元が不安定な場所、急斜面、悪天候時は、周囲の安全を確認し、無理な使用は避けてください。
- 電線・電気設備の近く、雷の恐れがある時は使用しないでください。
- 山菜・果実等の採取は、土地所有者・管理者・自治体等のルールに従ってください。立入禁止区域、私有地、保護区域等では無断で採取しないでください。
- お子様だけで使用させないでください。使用しない時は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 使用後は水分や汚れを拭き取り、乾燥した場所で保管してください。
- 収納時は分割し、先端部を保護袋に入れて保管してください。
- 別売のクマ鈴&ホイッスル KO425を取り付ける場合は、使用前にしっかり固定されていることを確認してください。KO425は別売品です。本品には付属していません。


製品の特性・保管について

- 本品は製造工程上、小さなキズ・塗装ムラ・溶接跡・個体差が見られる場合があります。使用に支障のないものは製品特性としてご了承ください。
- 鉄製品のため、水濡れや湿気、摩擦などにより、塗装はがれやサビが生じる場合があります。使用後は水分や汚れを拭き取り、乾燥した場所で保管してください。


セット内容



● 本体




● 保護袋



● 取扱説明書

組立方法




各パーツをねじ込み、確実に締め付けてください。
使用前にゆりみがないことを確認してください。

組立時全長 約160cm




収納方法



各パーツを取り外し、4分割して収納してください。

先端の保護

- ① フック部を保護袋に差し込んでください。



- ② ひもを引き締めて固定してください。



仕様

商 品 名	山の多用途フックポール
型 番	KO452
J A N	4573284123957
セ ッ ト 内 容	● 本体 ● 保護袋 ● 取扱説明書
材 質	鉄(焼付塗装)
本 体 質 量	約825g
本 体 サ イ ズ	約10×160cm

MADE IN CHINA